

Wie registriere ich Drivve | Image manuell auf einem Ricoh Gerät?

Knowledge base article #7020

Hinweis

Das vorliegende Dokument ist ausschließlich gültig für Ricoh®-Geräte.

Ricoh®-Geräte werden erst ab Drivve | Image Version 8.2 unterstützt.



Voraussetzung:

Nur mit SOP ausgestattete Ricoh® Geräte werden unterstützt. Sollte ein Gerät kein Ricoh® Smart Operation Panel besitzen, prüfen Sie bitte, ob eine optionale Erweiterung für das Modell zur Verfüguing steht, so dass das Ricoh® SmartSDK, Nachfolger des SDK Type-J (SDK/J), die Web API und der WebBrowserNX für die nahtlose Integration von Drivve | Image bereitgestellt werden können.

Wenn Sie Drivve | Image nicht automatisch auf einem Ricoh®-Gerät registrieren können, müssen Sie Drivve | Image manuell auf dem Ricoh®-Gerät registrieren.

Gehen Sie wie folgt vor:







Hinweis

Die folgenden Schritte können in einem beliebigen Web-Browser, z.B. auf dem Drivve | Image Server oder einem Arbeitsplatz-PC, durchgeführt werden

- 1. Geben Sie die IP-Adresse des Ricoh®-Gerätes im Web-Browser ein. Die Ricoh®-Geräte-Administrationsseite wird angezeigt.
- 2. Melden Sie sich als Administrator an.
- 3. Wählen Sie Gerätemanagement > Konfiguration.
- 4. Unterhalb der Geräteeinstellungen wählen Sie Administrator-Authentifizierungsverwaltung.

5. Stellen Sie sicher, dass Authentifizierung Geräte-Administrator und Authentifizierung Netzwerk-Administrator eingeschaltet sind und keine Beschränkung auf einzelne Module eingestellt ist.

RICOH MP C307 Web Image Monitor			ବ	?	i	Abmelden Administrator
↓ Home					ΤU	Administrator
Administrator-Authentifizierungsverwaltu	un	g			•	Aktualisieren 🥐
OK Abbrechen						
 Anwender-Administratorauthentifizierung Verfügbare Einstellungen für Anwender-Administrator 	:	 ● Ein ● Aus ■ Administrator Tools 				
 Authentifizierung Geräte-Administrator 	:	◉ Ein ◯ Aus				
Verfügbare Einstellungen für Geräte-Administrator	:	Allgemeine Funktionen	🗌 Magazin-Papiereinstellungen	🔲 Ti	mer-Eir	nstellungen
		Schnittstelle	Dateiübertragung		dministi	rator Tools
		Wartung				
Authentifizierung Netzwerk-Administrator	:	◉ Ein ◯ Aus				
Verfügbare Einstellungen für Netzwerk-Administrator	:	Dateiübertragung	Schnittstelle	A	dministi	rator Tools
Authentifizierung Datei-Administrator	;	🗆 Ein 🖲 Aus				
Verfügbare Einstellungen für Datei-Administrator	1	Administrator Tools				
OK Abbrechen						

Hinweis

Sollte das Gerät an dieser Stelle zuvor andere Einstellungen gehabt haben, empfehlen wir nun zuerst noch einmal die automatische Installation zu versuchen.



Wie installiere ich Drivve | Image automatisch auf einem Gerät?)



Hinweis

(Siehe auch

Die folgenden Schritte können nur direkt am Ricoh ®-Gerät ausgeführt werden.

1. Melden Sie sich am Ricoh®-Gerät als Administrator an.

			Anme	lden 🕻
Kopierer (klassisch) Scanner (klassisch)	Drucken/Scannen (Speichergerät)	Adressbuchverwaltung	
Fax (klassisch)	Drucker (klassisch)	Anwenderprogramm	Web-Browser	
02/0 14	01/2018 -:37	кСс	M	œ
Status prüfen	ن ې ر ک		💿 S	topp

2. Öffnen Sie die App-Liste



3. Wählen Sie den Web-Browser NX



4. Wählen Sie aus dem Kontext-Menü Verknüpfung zu Home hinzufügen.

Seräteadministrator	10.10.10.214		? A	bmelden	
		URL öffnen			
About this application		Angezeig. Bildschirm aktua	llisieren		
This page provides information related to this	application.	Favoriten programmieren			
Application Information		Favoriten öffnen			
Name		Favoriten verwalten/bearbe	eiten		
Web-Browser NX		Verknüpfung zu Home hinz	zufügen		
Version Application VersionName : WebBrowserNX	rNX 2.039.3	Startseite öffnen			
Application VersionCode : 201706221		Startseite programmieren			
What is Web-Browser NX?	olutions	Sicherheilseinstellungen			
It also provides an operating environment fo or SmartOperation Panel.	or web applications th	Über diese Anwendung			
Status prüfen 🕤	谷		Ø	Stopp	

5. Legen Sie einen Namen für die Verknüpfung fest und setzen Sie den Link auf den Drivve | Image Server.

Seräteadministrator	10.10.214	. ? .	Abmelden (
Abbrechen	Verknüpfung zu Home hinzufügen		ОК
Titel	Drivve Image		
URL	http://10.10.10.141:9000/drivve-image/d	efault.aspx	
Status prüfen	5 <u></u>		Stopp

Die Drivve | Image URL hat folgende Syntax:

http://<IP-Adresse des Drivve | Image Servers>:<Port>/drivve-image/default.aspx





Wenn Sie auf dem Betriebssystem **Windows Server** installieren, wird standardmäßig der Port *9000* verwendet.

Der tatsächlich genutzte Port kann vom Standard-Port abweichen. Überprüfen Sie in der Konfiguration Ihres Servers, welcher Port tatsächlich verwendet wird.

Beispiel-URL:

Die URL für das Feld **Adresse der Bedienungsoberfläche des Anwendungsprogramms** sieht für einen Drivve | Image Server mit der IP-Adresse 102.168.1.1 wie folgt aus: http://102.168.1.1:9000/drivve-image/default.aspx



Hinweis:

Ein eigenes Icon für die Verknüpfung festzulegen ist, bei manueller Installation, nicht möglich. Es wird immer das Standard-Icon des Web-Browser NX verwendet.

6. Die neu angelegte Verknüpfung kann auf einen beliebigen freien Platz des Home-Screens geschoben werden. (Im Beispiel wurde zuerst die Adressbuchverwaltung auf eine andere Seite verschoben.)





Achtung:

Bevor Sie Drivve | Image testen können, müssen Sie den Administrator am Ricoh ®-Gerät wieder abmelden.